

IN VIER SCHRITTEN ZUR ALTHOLZ WANDVERKLEIDUNG

Mit etwas Geschick und der richtigen Vorbereitung sind Altholz Wandpaneele im Handumdrehen montiert.

WAS SIE ZUR VORBEREITUNG ÜBER HOLZ WISSEN SOLLTEN

Holz atmet und arbeitet. Aufgrund dieser typischen Holzeigenschaften raten wir davon ab, die Altholz Wandpaneele mit doppelseitigem Klebeband direkt an die Wand zu kleben. Da Sie einen tragfähigen und glatten Untergrund benötigen, empfehlen wir Ihnen, die Altholz Wandpaneele auf einer glatten Holzplatte als Untergrund anzubringen. Diese können Sie anschließend an die Wand schrauben.

WANDVERKLEIDUNG – SO GEHT'S

1. Wandfläche abmessen

Messen Sie Ihre gewünschte Wandfläche ab und sägen Sie Ihren Untergrund entsprechend zu. Oder lassen Sie in einem Holzfachhandel Ihren Untergrund in der gewünschten Größe anfertigen.

2. Wandverkleidung vorbereiten

Positionieren Sie die Wandpaneele indem Sie diese einfach ineinander stecken und auf dem Untergrund anordnen. Sägen Sie die Enden so ab, dass sie bündig mit dem Untergrund abschließen.

3. Wandpaneele aufkleben

Nun können Sie Ihre Wandpaneele auf dem Untergrund aufkleben. Arbeiten Sie dabei von oben nach unten.

4. Wandverkleidung anbringen

Bringen Sie mit Schrauben an jeder Ecke die Wandverkleidung an ihrer Wand an. Alternativ können Sie diesen Schritt auch dem dritten Schritt vorziehen und die Paneele erst an der bereits montierten Wand aufkleben.

BENÖTIGTES MATERIAL & WERKZEUG

Dieses Material & Werkzeug benötigen Sie zur Montage von Altholz Wandpaneelen:

- Holzplatte aus Holzfachhandel
- Klebestreifen / Kleber
- Bleistift
- Wasserwaage
- Maßstab
- Säge

DIES GILT ES ZU BEACHTEN

Wenn Ihre Wand frisch gestrichen ist, sollten Sie mindestens drei Tage mit der Montage warten bis der Untergrund trocken ist

Altholz Wandpaneele sind für die Wand- und Deckengestaltung, die Raumtrennung, den Möbel- und Objektbau im Innenbereich geeignet

Nach Erhalt Ihrer Altholz Wandpaneele sollten Sie dem Holz ca. drei Tage Zeit lassen sich zu akklimatisieren, bevor Sie diese an der Wand anbringen

Bei unfachmännischer Handhabung kann es bei der Montage zu Schäden am Holz kommen. Wir empfehlen daher 10% mehr Ware zu bestellen, um eventuellen Verschnitt zu berücksichtigen

Altholz Wandpaneele sind in individueller Handarbeit gefertigt und weisen natürliche Fehler auf wie verwachsene Knoten, Rinde, Risse – diese sind zum Teil auch gewollt und erwecken einen einmalig rustikalen Eindruck

FERTIG IST IHRE ALTHOLZ WANDVERKLEIDUNG